



Navigation – Airnav Pro

Matériel et logiciels



Matériel

- Un ordinateur sous windows XP, Vista, 7
PC ou Mac avec une machine virtuelle sous
Windows
- Un Ipad 1 ou 2



Accessoires





Logiciels sur le PC

- **Navigation**

<http://francois.fouchet.free.fr/>

- **Aerovac**

Permet de télécharger les cartes VAC enregistrées en un format compatible avec Airnav

<http://www.v2air.fr/>

- **Diskaid**

Permet de transférer aisément des fichiers sur Ipad

<http://www.digidna.net/products/diskaid/download>

Logiciels sur l'Ipad



Airnav Pro 30 €



Aeroweather gratuit



Retour d'expérience

- Rotation automatique :
Avant de mettre en route, Bloquer la rotation
- Run in background :
Avant de mettre en route, configurer Airnav : Configuration
> Settings > Run in background
Désactiver après le vol pour éviter de décharger la batterie
- Température :
Attention, au delà d'une certaine température l'Ipad s'éteint pour se protéger (garder à l'ombre)
- Autonomie :
4h max en utilisation continue de Airnav sans chargeur allume cigare. Même avec le chargeur, l'Ipad se décharge vue la consommation de Airnav.